

## Verwerkingsvoorschrift aluminium tussenstijlbeveiliger

### Algemeen:

Deze aluminium tussenstijlbeveiliger voldoet zelfstandig aan de toelatingseis Klasse2 volgens NEN 5096 en kan in principe op elk merk hefschuifdeurbeslag worden toegepast. De deurafstand moet minimaal 10mm bedragen.

### Opmaat maken:

Lengte vast deurdeel = onderkant vaste deur tot onderkant tussenlat deuropening.

Lengte deurdeel = onderkant deur –3mm tot aanslag dichting.

### Let op!

Aluminium tussenstijlbeveiliger is links en rechts bruikbaar deze wordt echter altijd aan de bovenzijde ingekort waardoor de uitkeping aan de onderzijde zit en er 2 schroefgaten aan de onderzijde op 100mm zitten. De aluminium tussenstijlbeveiliger is voorzien van voorgeboorde en gesoevereinde gaten op de juiste h.o.h. afstand.

### Montage op het vaste deurdeel:

Op 7 mm van de dagmaat met schroeven 4x50 monteren.

Aan de bovenzijde het bij het beslag behorende zwarte rubberblokje met 2 gaten inkorten en op de aluminium tussenstijlbeveiliger monteren zodat het deurdeel vrijloopt.

### Montage op het deurdeel:

Positie bepalen van de achterzijde van de aluminium tussenstijlbeveiliger = dagmaat + 77mm en het eindstukje met het 3mm voetje (past om de radius van de onderzijde van de deur) monteren met schroeven 4x50.

Er zitten twee grijze blokjes bij, type A (dunner) en type B (dikker). Deze komen onderop, type B op het vaste deurdeel, type A op het schuifdeurdeel.

